

Notbetätigung auf der Innenseite

Garagentor öffnen

Von innen kann das Schloss durch Verschieben des Verriegelungsstiftes (1) nach links ohne Schlüssel betätigt werden.

Durch drücken des **Verriegelungsstiftes (1)** nach links und dem gleichzeitigen drehen des **Handgriffes (2)** nach links, entriegelt der Torantrieb und das Garagentor kann von Hand geöffnet werden.

Wichtig: Die **Seilführung (3)** vom Torschloss zum Torantrieb muss regelmäßig auf ihre sichere Funktion geprüft werden.

Zusätzliche Hinweise mit elektrischem Antrieb entnehmen Sie bitte auch aus der Anleitung Garagentorantriebe

