

22.07.2013

Abfrage der Torposition bei MP-LED Antrieben mit Handsender BDS 150

Voraussetzung zur Abfrage der Torposition des Torantriebes:

- Garagentorantrieb MP-LED
- Funkempfänger BDF 140
- Handsender BDS 150
- Der Antrieb und der Handsender sind eingelernt

Abfragetaste
Status LED rot/grün

1. Drücken Sie die Abfragetaste (runde mittlere Taste)
Die orange LED blinkt 5 Sek. langsam
2. Drücken sie innerhalb dieser Zeit die Handsendertaste für die Toranlage, deren Position abgefragt werden soll
3. Je nach Position des Tores erfolgt eine entsprechende Rückmeldung durch die rote/grüne Status LED



Zustand	Funktion
orange LED leuchtet für ca. 5 Sek.	Tor steht in einer Zwischenposition
orange LED blinkt 5 Sek. schnell	der Antrieb ist ausser Reichweite
orange LED und grüne Status-LED leuchten für 5 Sek.	Tor befindet sich in der Endlage ZU
orange LED leuchtet und grüne Status-LED blinkt 5 Sek. schnell	Tor fährt aktuell in Richtung ZU
orange LED und rote Status-LED leuchten für 5 Sek.	Tor befindet sich in der Endlage AUF
orange LED leuchtet und rote Status-LED blinkt 5 Sek. schnell	Tor fährt aktuell in Richtung AUF

Klaus Koch
Arbeitssicherheit/Qualitätsbeauftragter